



Konventionelle Verbindung

Starre Verbindung mit Gewindeverschraubung



Hy-Lok-Manometer mit Rohrstutzen

Flexible Ausrichtung mit Klemmringverschraubung



(Neuausrichtung nur bei gelöster Klemmringverschraubung)